



## Belangrijk Voor u begint

- Gebruik voor dit onderzoek de ochtendurine, dit is de eerste urine op de dag, direct nadat u bent opgestaan.
- **Laat de dop op het buisje zitten.** Vul altijd eerst het potje met urine voordat u het buisje in de opening van de deksel steekt. Het buisje is namelijk vacuüm gesloten, door de dop te verwijderen wordt het buisje onbruikbaar.
- **Let op:** steek nooit uw vinger in de opening van de deksel. Hier zit een scherpe naald.

## Stap 1 Start



- In deze afnameset vindt u een potje en één of meerdere buisjes.
- Het potje kunt u gebruiken voor het opvangen van de urine.

## Voor de afname



- Voor de afname moeten de genitaliën gewassen worden door middel van een washand met water.
- Om verontreiniging te voorkomen houden vrouwen de schaamlippen gespreid en mannen trekken de voorhuid terug tijdens de afname.

## Stap 2a Afname



- Draai de deksel van het potje en leg de deksel neer met het uitstekende deel van de deksel omhoog gericht.

## Let op!



- Raak het uitstekende deel niet aan.

## Stap 2b Urine opvangen



- Laat het eerste deel van de urine in het toilet lopen.
- Vang daarna urine op in het urinepotje en vul het potje tot ongeveer de helft.
- Draai de deksel goed op het potje.

## Stap 3 Vullen van het buisje



- Zet het potje op een vaste ondergrond. Verwijder de ronde sticker op de deksel van het potje.



- Houd het potje vast en druk het buisje **met de dop erop én met de dop naar beneden** in een keer in de opening van de deksel. De urine loopt nu vanzelf in het buisje en stopt zodra de buis voldoende is gevuld (dit is tot de zwarte streep als de buis na het vullen rechtop gehouden wordt).
- **Let op:** Zorg er bij het vullen voor dat de uitstekende punt altijd onder het niveau van de urine is. Houd het potje eventueel schuin.
- Herhaal dit voor alle buisjes, indien u meerdere buisjes heeft ontvangen.
- Plak de ronde sticker weer terug op de deksel. Leeg het potje en schroef de deksel weer terug op het potje. Het lege potje kan worden weggegooid bij het gewone afval.

## Is het vullen van de buis niet gelukt?

Mocht het vullen van de buis niet lukken, bewaar dan het potje met de urine en geef deze aan de afnamemedewerker. De medewerker zal het buisje dan voor u vullen.



## Stap 4 Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens en datum van afname in op het etiket.
- \*Invullen van herkomst van het lichaamsmateriaal is voor deze afname niet noodzakelijk.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.

## Stap 5a Aanvraagformulier



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

## Stap 5b Safetybag



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht

## Stap 5c Verzendenvelop



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendenvelop.