




Stap 1 Start



- Gebruik het potje met het lepeltje (zit vast aan de dop).

Stap 2 Afname



- Vang een kleine hoeveelheid ontlasting op met behulp van bijvoorbeeld een stuk toilet papier.
- De ontlasting mag niet in aanraking komen met water.



- Vul het potje tot driekwart met ontlasting.
- Gebruik hiervoor het lepeltje dat aan de dop vastzit.
- **Let op:** doe het potje niet te vol.
- Draai de dop stevig vast.

Stap 3 Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens en afnamedatum in op het etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op het potje.

Stap 4b Transport



- Plaats de afnamebuis in de safetybag. Sluit deze door de plakstrip te verwijderen.

Breng het afnamemateriaal zo snel mogelijk naar de balie van Medische Microbiologie of Klinische Chemie.

Leiden

- Route 32 bloedafname
- Route 92 medische microbiologie (alleen medewerkers)

Alphen

- Route 32
Klinische Chemie

Leiderdorp

- Route 144
Klinische Chemie